

Hölmér

ЕЛЕКТРИЧНИЙ ЧАЙНИК

HKS-1722

HKS-1722

Потужність: 1500 Вт
Напруга: 220-240 В
Об'єм: 1,8 л
Тип нагр. елемента: диск
LED підсвітка

Автовідкл. при закіпанні
Блокування включення без води
Матеріал корпусу: скло/пластик
Колір: чорний
Довжина кабелю: 0,60 м
Вага Нетто/Брутто: 1.08/1.2 кг

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Чайник - 1 шт.
Підставка для чайника - 1 шт.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- При експлуатації приладу дотримуйтеся нижчеподаної інформації. При правильному використанні прилад прослужить Вам довгі роки.
- Перед включенням в розетку перевірте, чи відповідає напруга мережі з напругою живлення приладу. Це можна дізнатися з технічних характеристик вказаних на приладі.
- Якщо Ви хочете використовувати подовжувач, переконайтеся, що він розрахований на споживану потужність приладу. Невідповідність напруга може призвести до ураження електричним струмом або займання кабелю.
- Якщо Ви хочете вимкнути прилад з розетки, то шнур живлення виймайте сухими руками безпосередньо за саму вилку, а не за шнур. Інакше це може призвести до розриву кабелю або удару струмом.
- Вимикайте прилад з розетки після використання, а також під час очищення або переміщення.
- Не протягуйте шнур біля гострих кутів і країв, близько до джерел тепла (газових або електричних плит).
- Не опускайте в воду сам прилад, шнур живлення або вилку. Це може призвести до неполадок, які не відповідають умовам гарантії.
- Слідуйте за тим, щоб шнур не перекручувався і не перехилився через край столу, діти можуть потягнути його або ненавмисно спіткнутися. Встановлюйте прилад тільки на суху рівну поверхню.
- Дотримуйтеся також загальноприйнятих правил безпеки при роботі з приладом.
- Приладом можуть користуватися тільки ті діти, які усвідомлюють можливі небезпеки при неправильному використанні, а також якщо їм будуть зрозумілі і пояснені інструкції для безпечної експлуатації приладу.
- Не дозволяйте використання приладу і пакувальних матеріалів для ігор дітьми.
- Не залишайте маленьких дітей поруч під час роботи приладу.
- Цей прилад може використовуватися дітьми у віці від 8 років і старше, якщо вони знаходяться під наглядом або проінструктовані про безпечне користування пристроєм і розуміють можливі небезпеки.
- Чистка та обслуговування приладу можлива для дітей старше 8 років під наглядом.
- Тримайте прилад та його шнур недосяжним для дітей менше 8 років.
- Прилад може використовуватись людьми з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими вадами або з

- нестачею досвіду і знання, якщо вони знаходяться під наглядом або проінструктовані про безпечне користування пристроєм і розуміють можливі небезпеки.
- У разі пошкодження шнура живлення його замінити, щоб уникнути небезпеки, повинен проводити виробник, сервісна служба чи аналогічний кваліфікований персонал.
10. Заборонено використання приладу на відкритому повітрі. Існує небезпека несправності через дощ та інші погодні умови. З метою безпеки при підключенні до мережі, апарат повинен бути заземлений. Підключення приладу має здійснюватися лише до заземлених розеток .
- В іншому випадку пристрій не відповідатиме вимоги захисту від ураження електричним струмом.
11. Не дозволяється використовувати прилад при будь-яких несправностях. Якщо прилад несправний, від'єднайте його від мережі, вийнявши вилку з розетки, і зверніться в авторизований сервіс-центр.
12. Заборонено самостійний ремонт. Всі роботи з обслуговування та ремонту повинен виконувати авторизований сервіс-центр.
13. Непрофесійно виконана робота може призвести до поломок, травм і пошкодження майна. Приладом можна користуватися тільки в повністю зібраному стані. Експлуатація повинна проводитися тільки в побутових умовах, прилад не призначений для промислового використання.
14. Перед очищенням приладу переконайтеся, що він відключений від мережі. Завжди підтримуйте прилад в чистому стані. Збережіть цей посібник для подальшо і експлуатації.
15. Для очищення приладу користуйтеся мильною водою, губкою або м'якою тканиною. Не використовуйте хімічні і абразивні засоби для чищення приладу.
16. Використовуйте прилад за призначенням. Заборонено експлуатацію в цілях, не описаних в керівництві.
17. Забороняється відкривати кришку чайника, що нагрівається.
18. Не відкривайте кришку приладу відразу ж після того як він закипів.
19. Не торкайтеся корпусу під час роботи приладу, беріть прилад тільки за ручку .
20. Виробник не несе відповідальності за пошкодження, викликані недотриманням вимог по техніці безпеки і правил експлуатації виробу.
- ### ЕКСПЛУАТАЦІЯ ЧАЙНИКА
- Обережно вийміть прилад з коробки, видаліть усі пакувальні матеріали та рекламні наклейки.
 - Протріть пристрій і всі його зйомні частини вологою тканиною, просушіть.
 - Вийміть шнур живлення з відсіку для зберігання шнура на потрібну Вам довжину так, щоб він відставав до розетки, в яку буде підключений.
- Довжина шнура обмежена, при необхідності використовуйте подовжувач.
- Встановіть чайник на рівну поверхню і підключіть його в розетку.
- При установці стежте за тим, щоб гаряча пара, при закипанні чайника, не потрапляла на меблі, побутову техніку, стіни і т.д. Слідуйте за тим, щоб мережевий шнур не звисав з краю стола або робочої поверхні, на якій встановлений чайник.
- Перед першим використанням рекомендуємо Вам прокип'ятити чайник з водою, потім злити її. Це необхідно для видалення можливого стороннього запаху. При необхідності повторіть процес кип'ятіння.
- ### КИП'ЯТІННЯ
- Зніміть чайник з підставки. Відкрийте кришку чайника і залийте воду. **УВАГА!** Не перелийте воду вище позначки "Макс". Переповнення рівня води може призвести до википювання води з приладу під час нагрівання. Не можна лити в чайник менше 0,2 літра води. В протилежному випадку дно чайника може виявитися сухим, що призведе до зменшення терміну служби приладу.
 - Встановіть наповнений чайник на підставку. Натисніть на кнопку ввімкнення/вимикання. Забороняється відкривати кришку чайника, що нагрівається. Не відкривайте кришку приладу відразу ж після закипання. Вихід пару з чайника дуже гарячий.
 - Чайник автоматично відключиться, як тільки процес кип'ятіння закінчиться. Ви можете самі перервати процес нагріву, натиснувши на кнопку ввімкнення/вимикання.
 - Акуратно зніміть чайник з підставки, при цьому не торкайтеся жодних частин чайника (вони дуже гарячі), крім ручки. Не виливайте воду з чайника різко і під великим кутом.

Виробник гарантує, що електро чайник Hölmér, надалі виріб, не має дефектів, пов'язаних з її виробництвом. На виріб встановлюється гарантійний термін, який обчислюється з моменту продажу виробу і складає 12 місяців. Термін експлуатації виробу становить 2 роки, з дня його покупки. Терміни виконання ремонту відповідають нормам чинного законодавства України.

В разі виявлення кінцевим покупцем (споживачем) недоліків та/або істотних недоліків Товару (механічні пошкодження, дефект, неробочий стан тощо) під час експлуатації Товару, такий Товар підлягає заміні Продавцем протягом встановленого гарантійного Строку.

Підставою для гарантійного ремонту/заміни є наявність правильно заповненого гарантійного талона з обов'язковим зазначенням серійного номеру виробу та дати продажу, з печаткою організації-продавця, підписами представника продавця та покупця.

Виробник також знімає з себе відповідальність за можливу шкоду, прямо або побічно нанесену виробом майну, людям чи домашнім тваринам, у разі якщо це сталося в результаті використання виробу не за призначенням, недотримання правил та умов експлуатації, установки чи зберігання, навмисних або необережних дій споживача чи третіх осіб.

Гарантійні зобов'язання не поширюються якщо:

- Виріб використовувався не за прямим його призначенням.
- Користувач не дотримувався інструкцій з безпеки, зазначених в даній інструкції.
- Дефект (включаючи механічні пошкодження) виник після передачі виробу споживачеві і викликаний неправильним або недбалим поводженням, неправильним транспортуванням, обслуговуванням, використанням або зберіганням виробу покупцем.
- Виріб має дефекти, що виникли в результаті неналежних умов експлуатації (короткі замикання, перевантаження, механічні, електричні або теплові пошкодження, зам'яті контакти, тріщини, сколи, сліди ударів або механічного впливу).
- Гарантійна печатка, гарантійна наклейка чи наклейка «Серійний номер» на виробі видалені, виправлені, зіпсовані або пошкоджені.
- Дефект став результатом неправильного встановлення, підключення або налаштування виробу, включаючи пошкодження, викликані підключенням виробу до джерел живлення з параметрами, що не відповідають стандартам.
- Виріб піддавався ремонту з боку не уповноважених фахівців чи організацій.
- Виявлені пошкодження, викликані потраплянням у виріб сторонніх предметів, речовин, рідин, комах і т.д.
- Дефект викликаний дією непереборних сил, нещ

Гарантійний талон

З питань сервісного обслуговування: +38 (067) 544-67-98 або +38 (093) 544-67-98, remont.svk@gmail.com

Найменування виробу	
Модель виробу	
Артикул	
Серійний номер	
Дата продажу	
Термін загальної гарантії	12 місяців
Продавець	
Прізвище відповідальної особи	
Підпис відповідальної особи продавця	

Перед початком експлуатації товару Споживач зобов'язаний ознайомитись з інструкцією з користування товаром. Споживач своїм підписом підтверджує, що працездатність та комплектність виробу перевірено і претензій немає

_____ ПІБ та підпис споживача