

142.50 mm

2016.12.09

EISEN

ПОСІБНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ



РУЧНИЙ БЛЕНДЕР
EBSS-600SW

Будь ласка, уважно прочитайте і збережіть інструкцію.

Використання приладу
Ручний блендер
Ручний блендер призначений для:
- змішування рідин, наприклад: молочних продуктів, соусів, фруктових соків, супів, напоїв та коктейлів.
- перемішування м'яких продуктів
- приготування пюре з відварених продуктів, наприклад для приготування дитячого харчування.
1.Прид'єднайте корпус ножа до корпусу двигуна.
2.Повністю опустіть захисний кожух ножів в інгредієнти для перемішування.
3.Натисніть кнопку нормальної швидкості або турбо-кнопку для увімкнення приладу.
4.Повільно переміщуйте прилад вгору-вниз та водіть його в чаші по колу для перемішування інгредієнтів.

Подрібнювач
Примітка: Подрібнювач призначений для подрібнення таких продуктів, як горіхи, м'ясо, цибуля, сир, варені яйця, часник, зелень, сухий хліб, тощо.

Увага: Леза дуже гострі! Будьте дуже обережні при поводженні з лезами. Будьте особливо обережні при видаленні лез з чаші подрібнювача, коли ви спорожнюєте чашу подрібнювача та очищаєте її

1.Розташуйте леза подрібнювача всередині чаші подрібнювача.
2.Покладіть інгредієнти в чашу подрібнювача.
3.Встановіть муфту подрібнювача на чашу подрібнювача.
4.Зафіксуйте блок двигуна на чаші подрібнювача.
5.Натисніть кнопку нормальної швидкості або турбо-кнопку для увімкнення приладу.

Якщо інгредієнти прилипають до стінок чаші додайте трохи рідини, або зніміть їх за допомогою лопатки.

Завжди давайте приладу охолонути після подрібнення м'яса.

Вінчик
Вінчик розроблено для збивання вершків, яєчних білків, десертів, тощо.
1.Під'єднайте вінчик до сполучної муфти.
2.Під'єднайте сполучну муфту до блоку двигуна.
3.Помістіть інгредієнти у велику глибоку склянку.
4.Повністю занурте вінчик у інгредієнти. Щоб запобігти розбризкуванню, починайте збивання на нормальній швидкості.

Догляд та очищення

- Не занурюйте блок двигуна та вінчик у воду.
- Вимкніть прилад з електромережі перед очищенням.
- Від'єднайте всі частини блендера.
- Протріть блок двигуна та вінчик вологою ганчіркою.
- Очистіть склянку, чашу, блок леза, муфту блока леза та вінчик в посудомийній машині або в теплій воді з додаванням миючого засобу.
- Висушіть та складіть деталі для подальшого використання.

Уважно прочитайте інструкцію перед першим використанням приладу: неправильне використання приладу звільняє виробника від будь-якої відповідальності.

- Наглядайте за дітьми і не дозволяйте їм грати із приладом.
- Цей пристрій не призначений для використання особами (в тому числі дітьми) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, або з недостатнім досвідом чи знаннями, за винятком випадків, коли вони знаходяться під наглядом або проінструктовані стосовно використання пристрою особою, відповідальною за їхню безпеку.
- Зберігайте пристрій та його шнур в недоступному місці для дітей віком до 8 років.
- Цей пристрій можна використовувати особам з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, або з недостатнім досвідом чи знаннями, за умови, що вони знаходяться під наглядом або отримали інструкції щодо безпечного використання пристрою, та усвідомлюють небезпеку.
Діти не повинні використовувати пристрій в якості іграшки.
- Цей пристрій можна використовувати дітям, яким виповнилося 8 років, за умови, що вони перебувають під наглядом дорослого, або отримали інструкції про те, як безпечно ним користуватись та усвідомлюють рівень потенційної небезпеки.
Очищення та догляд за пристроєм може проводитись дітьми, яким виповнилося 8 років за умови, що вони перебувають під наглядом дорослої особи.

Шановний клієнте!
Ми вдячні Вам за Ваш вибір продукції компанії EISEN. Маємо надію, що і в майбутньому Ви обиратимете техніку нашої компанії.
Для повноцінного використання цього виробу, будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію. Особливо зверніть увагу на розділ «Правила безпеки». Належне використання та догляд за приладом дуже важливі як для Вашої безпеки, так і для безпеки інших людей, що будуть використовувати виріб. Будь ласка, збережіть цю інструкцію на випадок виникнення питань у майбутньому. Бажаємо Вам приємного використання ручного блендера EISEN.

Технічні параметри

Потужність: 600 Вт
Напруга: 220-240 В
Режими швидкості: 2 кнопки регулювання швидкостей, турбо режим
Насадки:
Вінчик для збивання
Гак для змішування тіста
Насадка-міксер із двома вінчиками
Чаша міні-подрібнювача: 500 мл
Матеріал корпусу: пластик
Матеріал насадки: нержавіюча сталь
Захист від перегріву
Довжина дроту: 95 см
Розмір упаковки (ШхВхГ):19Х23х130 мм
Вага Нетто/брутто: 1.07/1.6 кг

Рекомендований час роботи 20 сек
Рекомендований час перерви 15 сек



Примітка: Зображення, наведені в цій інструкції і наявні на упаковці виробу, можуть відрізнятися від тих, що поставляються в комплекті.

УВАГА!

- Перед включенням приладу переконайтеся, що напруга у вашому будинку відповідає напрузі, що зазначена на пристрої.
- Не використовуйте прилад, якщо шнур живлення, електрична вилка чи інші деталі блендера пошкоджені.
- Якщо пошкоджено шнур живлення, він має бути замінений виробником, авторизованим сервісним центром чи кваліфікованим робітником, щоб уникнути небезпеки.
- Завжди вимикайте прилад з джерела живлення, перед його розбиранням, збиранням, очищенням чи заміною компонентів.
- Ніколи не занурюйте блок двигуна в воду чи будь-яку іншу рідину та не промивайте його під протічною водою. Для очищення блоку двигуна використовуйте лише вологу ганчірку.
- Ніколи не залишайте прилад без нагляду.
- Прилад призначено виключно для домашнього використання.
- Цей прилад не призначено для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями, або з браком досвіду чи знань, якщо вони не знаходяться під наглядом особи, що відповідає за їх безпеку.
- Необхідно стежити за дітьми, щоб вони не гралися з приладом.
- Ніколи не торкайтеся ножів, коли прилад підключений до електромережі. Ножі дуже гострі.
- Якщо ножі заклинять, вимкніть пристрій з електромережі, перш ніж видалити продукти, що блокують обертання лез.
- Не перенавантажуйте прилад, поклавши занадто багато їжі до чаші та безперервно працюючи блендером довше ніж 30 секунд.

Підготовка до використання

- Ретельно очистіть деталі, що вступають в контакт з харчовими продуктами, перш ніж використовувати прилад вперше.
- Перш ніж обробляти гарячі інгредієнти, дайте їм охолонути (максимальна температура 60°С).
- Поріжте великі інгредієнти на шматки розміром, близько, 2 см, перш ніж обробляти їх.
- Правильно зберіть прилад, перш ніж вимкати його в електромережу.

Наєкопишне середовище

Значення етикетки перекресленого смітника:
Не викидайте електроприлади як несортовані побутові відходи, а використовуйте спеціальні пункти збору.
Зверніться до місцевого уповноваженого органу для отримання інформації щодо наявних пунктів збору електроприладів. Якщо електроприлади вивозяться на сміттєзвалища, небезпечні речовини можуть просочитися в ґрунтові води та потрапити до харчового ланцюга, спричинивши ушкодження здоров'я та біологичу.



Виробник: Нінбо Хайтянь Холдінг Груп Ко., Лтд.
№16, Лейн 72 Венцзяо Роад, Цзян Бей Дістрікт, Нінбо, Китай
Країна походження: КНР
Постачальник: ТОВ "НВО "Ромсат",
м. Київ, проспект Оболонський, 32-Б, офіс 402.

Гарантийний термін: 12 місяців
Термін придатності: 2 роки