

Hölmer

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ



**ЕЛЕКТРИЧНИЙ
КОНТАКТНИЙ ГРИЛЬ
HCG-18P/160/220**

Будь ласка, уважно прочитайте і збережіть інструкцію.

ШАНОВНИЙ КОРИСТУВАЧ!

Дякуємо Вам за те що придбали електричний контактний гриль Hölmer.

Електрогриль стане в нагоді всім, хто стежить за собою, хто прагне харчуватися правильно, але не хоче відмовляти собі, наприклад, у смачному, соковитому стейку. Для людей, які дотримуються дієти - це незамінний товар!

Дієтологи рекомендують використовувати електрогриль для приготування м'яса та інших продуктів, так як приготовлені на грилі страви менш калорійні і корисніші для здоров'я.

УВАГА!

При використанні цього або будь-якого іншого електроприладу, завжди дотримуйтесь основних правил техніки безпеки.

УВАГА!

ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ПРОЧИТАЙТЕ ДАНУ ІНСТРУКЦІЮ.

Для зниження ризику виникнення пожежі, ураження електричним струмом або важких травм:

- Цей пристрій не призначено для користування особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, психічними чи розумовими розладами або з недостатнім досвідом і знаннями, якщо тільки вони не знаходяться під контролем або проінформовані з питань використання приладу з боку осіб, відповідальних за їх безпеку.
- Щоб діти не гралися з приладом, вони повинні бути під наглядом дорослих.
- Завжди використовуйте прилад на рівній, стаціонарної, термостійкій поверхні.
- Температура на поверхнях гриля, може бути дуже високою, коли пристрій знаходитьсь у використанні. Намагайтесь не торкатися до гарячих поверхонь приладу.
- Не рухайте пристрій, поки він підключений. Дайте приладу охолонути до кімнатної температури.
- Використовуйте пристрій в добре провітрюваному приміщенні, з вільним простором не менше 10-15 см з кожного боку пристрою для належної циркуляції повітря.
- Не встановлюйте пристрій поряд з газовою або електричною плитою, всередині або на верхній частині нагрітої духовки або поруч з іншими джерелами тепла.
- Не допускайте контакту приладу зі шторами, настінним покриттям, одягом, кухонними рушниками, або іншими легкозаймистими матеріалами під час його використання.
- Не загортайте піддон алюмінієвою фольгою або іншим матеріалом.
- Використовуйте пристосування, рекомендовані для користування цим приладом і ті, що йдуть у комплектації.
- Не використовуйте пристрій поруч з водою або іншими рідинами.
- Не встановлюйте і не кидайте пристрій у воду або інші рідини. Якщо пристрій впав у воду, негайно вимкніть його з електричної розетки. Не чіпайте і не вий-майте його з води, поки він підключений до мережі живлення.
- Не використовуйте цей пристрій для приготування або розморожування заморожених продуктів. Усі продукти харчування повинні бути повністю розморожені перед приготуванням їх на електрогрилі.

- Не залишайте цей пристрій без нагляду під час його використання.
- Не встановлюйте прилад на шнур живлення, тому що шнур може погнутися і зламатися.
- Не підключайте і не відключайте пристрій в / з розетки мокрими руками.
- Зберігайте прилад і його мережевий шнур подалі від нагрітих поверхонь.
- Пошкоджені деталі повинні бути замінені тільки на оригінальні запасні частини. Тільки оригінальні запчастини можуть гарантувати дотримання вимог безпеки.
- Ніколи не використовуйте цей прилад, якщо у нього пошкоджений кабель живлення або вилка, або вони не працюють належним чином; якщо шнур був пошкоджений або піддавався впливу води або інших рідин.
- Якщо шнур живлення пошкоджено, його потрібно бути замінено виробником або його сервісним центром або кваліфікованим фахівцем, щоб уникнути небезпеки.

УВАГА!

Для зниження ризику отримання травм або посування продукту:

- Даний прилад не призначений для промислового і комерційного користування, лише для побутового користування, для приготування продуктів харчування на грилі. Не використовуйте прилад на відкритому повітрі або в будь-яких інших цілях.
- Уникайте ситуації, де шнур живлення буде вільно висіти (наприклад, біля краю столу або стійки), бо через нього можна перечепитись або випадково потягнути його.
- Заборонено використовувати для розігріву будь-яких предметів крім їжі.
- Заборонено торкатись до гарячих пластин.
- Використовуйте їжу без упаковки (фольга, стрейч-плівка і т.д.)
- Не залишайте гриль без нагляду поки він не охолоне.

СПЕЦІАЛЬНІ ІНСТРУКЦІЇ:

- Щоб уникнути перевантаження мережі при використанні даного приладу, не допускайте одночасної роботи його з іншими приладами у тій самій мережі.
- Можна використовувати тільки шнур живлення, яким комплектується цей прилад.
- Не бажане використання подовжувача разом із цим приладом, але якщо маєте необхідність використання його таким чином: електричні характеристики кабеля подовжувача повинні бути принаймні більші, ніжу приладу яким Ви користуєтесь.
- З'єднати подовжувач таким чином, аби він не висів, тому що через нього можна перечепитися або ненавмисно витягнути.

ДЕКІЛЬКА ПОРАД

- Якщо Ви готуєте на електрогрилі одночасно кілька шматків м'яса або риби, то намагайтесь, щоб всі вони мали приблизно однакову товщину. Завдяки цьому, кожен шматок буде стикатися із верхньою, та із нижньою поверхнями гриля. Завдяки чому всі вони будуть готуватися рівну кількість часу і з однаковим ступенем прожарювання.
- Антипригарна поверхня електрогрилю дає можливість готувати на ньому без додавання олії.

УВАГА!

Деякі частини цього пристроя можуть стати дуже гарячими та викликати опіки. Особливу увагу слід приділяти дітям та особам з обмеженими можливостями, не залишайте їх без нагляду біля працюючого пристроя.

ОПИС ПРИЛАДУ

1. Ручка гриля
2. Верхній корпус гриля
3. Верхня нагрівальна антипригарна панель
4. Нижня нагрівальна антипригарна панель
5. Індикатор «Готовність» (Зелений) повідомляє про те, що нагрівальні панелі нагрілися до робочої температури
6. Індикатор джерела живлення (Червоний), повідомляє про підключення до розетки
7. Ручка-регулятор
8. Нижній корпус гриля
9. Лоток для стоку жиру
10. Тримач
11. Важіль повного розкриття гриля дозволяє відкрити верхню панель на 180° та верхню панель єдину площину разом з нижньою панеллю.



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	HCG-160	HCG-18P	HCG-220
Потужність	1600 Вт	1800 Вт	2200 Вт
Напруга		220 - 240 В	
Частота		50/60 Гц	
Захист від ураження електрострумом		КЛАС 1	
Матеріал корпусу	метал, пластик		
Покриття робочих панелей	рифлені, з антипригарним покриттям	двосторонні (рифлені і гладкі), знімні, з антипригарним покриттям	рифлені, з антипригарним покриттям
Температура нагріву	140 - 200 °C (+20 °C)		140 - 210 °C (+20 °C)
Індикатор живлення	ТАК		
Індикатор готовності до роботи	ТАК		
Регулювання температури	механічне		
Піддон для збору жиру	ТАК		
Захист від перегріву	ТАК		
Кут відкриття конструкції:	105°/180°		
Довжина мережевого кабелю	75 см		
Розмір робочої поверхні	28x17 см	29x18,8 см	29x24 см
Габаритні розміри упаковки	35,5x16,2x28,5 см	35,5x17,2x30,8 см	38x18x37,5 см
Вага брутто/нетто	2,2/1,9 кг	3,2/2,8 кг	3,7/3 кг

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

- Уважно прочитайте всі інструкції і збережіть їх для подальшого використання.
- Видаліть всю упаковку.
- Очистіть панелі гриля, використовуючи губку або тканину, змочену в теплій воді.

НЕ ЗАНУРЮЙТЕ ЕЛЕКТРОГРИЛЬ У ВОДУ.

- Висушіть ганчіркою або паперовим рушником.
- Для досягнення найкращих результатів злегка змасливіть панелі гриля невеликою кількістю рослинного масла.

ПРИМІТКА!

Коли ваш електрогриль нагрівається в перший раз, він може виділяти невеликий дим або запах. Це нормально для багатьох опалювальних пристріїв. Це не впливає на безпеку вашого пристроя.

ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ

- Встановіть регулятор температур до бажаної температури. Спочатку спробуйте настройку «200 °C». Ви можете пізніше налаштувати температуру нижче або вище відповідно до ваших уподобань.
- Закройте електрогриль і вставте його в настінну розетку, ви помітите, що живлення буде включено, вказуючи, що електрогриль почав попередній нагрів.
- Для досягнення температури випікання потрібно близько 5 хвилин, індикатор готовності горить.
- Під час використання електрогриля, покладіть сендвіч, овочі, рибу, м'ясо або інші продукти на нижню панель гриля.
- Закройте електрогриль. Індикатор готовності знову згасне.
- Готуйте протягом від 3 до 8 хвилин, індикатор готовності знову загориться або до золотистого кольору.
- Коли продукти готовуються, використовуйте ручку, щоб відкрити кришку. Видаліть продукти за допомогою пластикової лопатки. Ніколи не використовуйте металеві щипці або ніж, оскільки вони можуть пошкодити антипригарне покриття панелей гриля.
- Після завершення приготування від'єднайте вилку з розетки і залиште пристрій відкритим для охолодження.

ВИКОРИСТАННЯ ГРИЛЯ ПРИ ПОВНОМУ ВІДКРИТТІ НА 180°

- Помістіть електрогриль на чисту рівну поверхню, на якій ви збираетесь готувати. Електрогриль можна розмістити в плоскому положенні, відкривши його на 180°.
- Верхня пластина / кришка має рівень з нижньої пластинкою / основою. Верхня і нижня панелі розкладаються в єдину лінію, щоб створити одну велику поверхню для приготування їжі. Для установки електрогриля в це положення, знайдіть важіль відкриття шарніра по праву руки.
- Ліва рука на ручці, використовуйте праву руку, щоб зрушити важіль до себе. Натисніть на ручку назад, поки кришка не стане на стійку. Пристрій залишиться в цьому положенні, поки ви не піднімете ручку і кришку, щоб повернути її в закрите положення.

- Використовуйте електротротиль в якості відкритого гриля, щоб приготувати гамбургери, стейк, домашню птицю (ми не рекомендуємо готувати кістяну курку, так як вона не готується рівномірно на відкритому грилі), рибу і овочі.
- Приготування на відкритому грилі - самий універсальний метод використання електротротиля. У відкритому положенні у вас є подвійна площа поверхні для гриля.
- У вас є можливість готувати різні види продуктів на двох панелях без об'єднання їх смаків або приготування великих кількостей одного і того ж виду їжі. Відкрите положення також вміщує різні шматки м'яса з різною товщиною, дозволяючи вам готувати кожну штуку на свій смак.

ОЧИЩЕННЯ І ДОГЛЯД

- Завжди відключайте електротротиль і дайте йому охолонути перед очищеннем. Пристрій легше чистити, коли він злегка теплий. Немає необхідності розбирати електротротиль для очищенння. Ніколи не занурюйте електротротиль в воду або не розміщуйте в посудомийній машині.
- Протріть панелі гриля м'якою серветкою, щоб видалити залишки їжі. Для пригорання харчових залишків додайте трохи теплої води, змішаної з миючим засобом, пряма на харчові залишки, потім очистіть неабразивною пластиковою мочалкою або помістіть вологу кухонну губку поверх гриля, щоб змочити залишки їжі.
- Не використовуйте абразивні матеріали, які можуть подряпати або пошкодити антипригарне покриття.
- Не використовуйте металевий посуд для видалення ваших продуктів, вони можуть пошкодити антипригарним поверхнню.
- Протирійте зовнішню поверхню електротротиля тільки вологою тканиною. Не очищайте зовнішню поверхню за допомогою абразивних чистячих засобів або металевого скребка, так як це може пошкодити зовнішнє покриття. Не занурюйте в воду або іншу рідину.
- Ніколи не кладіть у посудомийну машину.
- Після кожного використання зніміть і виміть піддон для збору соку і жиру і вимийте лоток в теплій мильній воді. Уникайте використання чистячих губок або жорстких миючих засобів, так як вони можуть пошкодити поверхню. Промийте і ретельно протріть чистою м'якою тканиною і встановіть на місце.

ЗБЕРІГАННЯ

- Завжди відключайте електротротиль перед зберіганням.
- Стежте за тим, щоб електротротиль був чистим, не гарячим і сухим.
- Шнур живлення можна обернути навколо основи для зберігання.

БЕЗПЕЧНЕ ЗНЯТТЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ



Ви можете допомогти в захисті навколошнього середовища.
Будь ласка, пам'ятайте, що потрібно дотримуватися місцевих нормативних вимог:
здавайте непрацюючі електроприлади в спеціальні центри утилізації.

