

Hölmer

ПЛИТА НАСТІЛЬНА ІНДУКЦІЙНА
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ



Hölmer HIP-252C

ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

- Будь ласка, уважно прочитайте ці інструкції перед використанням приладу.
- Використовуйте прилад тільки так, як вказано в даній інструкції.
- Якщо Ви передаєте прилад іншому користувачеві, обов'язково передайте інструкцію разом з приладом.
- Перед використанням приладу переконайтеся, що напруга в мережі відповідає значенню, вказаному в паспортній таблиці приладу.
- Цей прилад можуть використовувати діти у віці від 8 років та особи з обмеженими фізичними, чуттєвими або розумовими можливостями, або з недостатністю досвіду й знань, якщо вони перебувають під постійним наглядом або їх проінструктовано щодо безпечного використання приладу та вони розуміють можливі небезпеки.
- Ніколи не залишайте прилад без нагляду під час використання.
- Діти не повинні бавитися з приладом. Очищення та обслуговування споживачем не повинні здійснювати діти без нагляду.
- Час від часу перевіряйте прилад і його кабель на наявність пошкоджень. Ніколи не використовуйте прилад, якщо на кабелі або приладі є будь-які ознаки пошкодження. В цьому випадку всі ремонтні роботи повинні виконуватися спеціалістами авторизованого сервісного центру. Ніколи не використовуйте прилад, якщо на ньому є видимі пошкодження.
- Використовуйте прилад тільки для побутових цілей і в порядку, зазначеному в даній інструкції.
- Щоб уникнути ураження електричним струмом ніколи не занурюйте прилад у воду або будь-яку іншу рідину. Ніколи не кладіть його в посудомийну машину.
- Ніколи не використовуйте прилад поруч з гарячими поверхнями або поруч з об'єктами, чутливими до магнетизму.
- Перед чищенням завжди відключайте прилад від джерела живлення.
- Ніколи не використовуйте прилад на вулиці та завжди розташовуйте його в сухому середовищі.
- Ніколи не використовуйте пристосування, які не рекомендовані виробником. Вони можуть становити небезпеку для користувача або пошкодити прилад.
- Ніколи не переміщайте пристрій, потягнувши за кабель. Переконайтеся, що кабель не можна зачепити будь-яким способом. Не намотуйте кабель навколо приладу і не згинайте його.
- Встановіть прилад на стіл або плоску поверхню на достатній відстані від зовнішніх країв. Не закривайте вентиляційні отвори. Переконайтеся, що для приладу досить вільного місця.
- Не здійснюйте переміщення приладу, коли на ньому стоять каструлі або сковорідки.
- Не ставте на поверхню приладу порожні каструлі, легкозаймисті предмети або предмети з низькою термостійкістю. Металеві предмети, зокрема ножі, виделки, ложки і кришки, не слід поміщати на плиту, оскільки вони можуть нагрітися.

- Перед чищенням і зберіганням переконайтеся в тому, що прилад охолонув.
- Переконайтеся в тому, що кабель ніколи не торкається гарячих частин приладу.

ОБЕРЕЖНО! поверхня гаряча після приготування, будь ласка, не торкайтеся руками.

- Переконайтеся, що пристрій ніколи не контактує з легкозаймистими матеріалами, такими як штори, тканина тощо.
- Завжди відключайте прилад, коли він не використовується.
- Будьте надзвичайно обережними, оскільки при перегріванні масляні або жирові суміші можуть загорітися.
- При використанні приладу під витяжкою дотримуйтеся мінімальної відстані, яку рекомендує виробник. Найкраще подвоїти цю відстань.
- Використовуйте прилад тільки для приготування їжі.

УВАГА! *Якщо на приладі з'явилася тріщина або інший дефект, необхідно вимкнути прилад для того, щоб уникнути можливості ураження електричним струмом.*

Після чого, будь ласка, зверніться до авторизованого сервісного центру.

- Даний прилад призначений для використання в побутових та аналогічних умовах, зокрема:
 - ✓ кухонних зонах для персоналу в магазинах, офісах і інших виробничих умовах, на сільськогосподарських фермах;
 - ✓ клієнтами в готелях, мотелях та іншій інфраструктурі житлового типу;
 - ✓ в приватних пансіонатах.

УВАГА: *Індукційна плита буде функціонувати тільки тоді, коли на поверхні стоїть посуд, який підходить для індукції! Якщо сковорідка або каструля не була поміщена на поверхню, прилад негайно вимикається з міркувань безпеки. Завжди перевіряйте маркування та характеристики ваших сковорідок та каструль на предмет сумісності з індукційною плитою. Також, перевірити сумісність можна магнітом - якщо магніт прилипає до каструлі або сковорідки, вона підходить.*

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

Плита індукційна -1 шт.

Інструкція з експлуатації - 1 шт.

Гарантійний талон - 1 шт.

СПЕЦИФІКАЦІЯ

Модель	HIP-252C
Джерело живлення	220-240 В, 50/60 Гц
Діапазон потужності	600-2000 Вт (8 рівнів)
Регулювання температури	80-270 °С (8 рівнів)
Таймер	до 180 хв
Відтермінування старту	до 24 годин
Матеріал поверхні	кераміка
Індукційна зона для приготування	17 см
Розмір поверхні	250 x 250 мм
Діаметр дна посуду	12-20 см
Режими приготування	7
Навантаження	до 10 кг
Автовідключення	через 2 години після завершення приготування
Захист	Від перепадів напруги, перегріву
Матеріал корпусу	пластик
Довжина шнура	1,5 м
Вага Нетто/Брутто	1,7/2 кг
Розмір	278*325*60 мм

ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ



Кроки:

1. Помістіть відповідний посуд в центр пластини.
2. Вставте штекер в розетку 220-240 В ~ 50/60 Гц, на екрані з'явиться - - - -. Натисніть Увімкнути/Вимкнути.
3. Увімкніть прилад легким натисканням на кнопку «Увімкнути/Вимкнути».
4. Натисніть функціональні кнопки для вибору різних функцій приготування, налаштувань і регулювань.
5. Щоб зупинити приготування, натисніть кнопку «Увімкнути/Вимкнути». Щоб вимкнути плиту, вимкніть від мережі живлення.

Режими для зручності в процесі приготування:

Смаження

- ✓ Натисніть кнопку «Смаження».
- ✓ Натисніть «+» та «-», щоб відрегулювати потужність від 80 °C до 270 °C. Температура за замовчуванням становить 240 °C, рівень температури становить 80 °C - 100 °C - 130 °C - 160 °C - 180 °C - 210 °C - 240 °C - 270 °C.
- ✓ Натисніть кнопку «Таймер/Відтермінування старту» та встановіть час вимкнення за допомогою кнопок «+» та «-».
Час приготування можна встановити від 1 хв до 3 годин.

Гриль

- ✓ Натисніть кнопку «Гриль».
- ✓ Натисніть «+» та «-», щоб відрегулювати потужність від 80 °C до 270 °C. Температура за замовчуванням становить 240 °C, рівень температури становить 80 °C - 100 °C - 130 °C - 160 °C - 180 °C - 210 °C - 240 °C - 270 °C.
- ✓ Натисніть кнопку «Таймер/Відтермінування старту» та встановіть час вимкнення за допомогою кнопок «+» та «-».
Час приготування можна встановити від 1 хв до 3 годин.

Молоко

- ✓ Натисніть кнопку «Молоко».
- ✓ Тут температуру не можна регулювати. Температура за замовчуванням становить 60 °C.
- ✓ Натисніть кнопку «Таймер/Відтермінування старту» та встановіть час вимкнення приготування за допомогою кнопок «+» та «-».
Час приготування можна встановити від 15 хв до 30 хв.
- ✓ Натисніть кнопку «Таймер/Відтермінування старту» та встановіть час початку приготування за допомогою значків «+» та «-».
Час початку приготування можна встановити від 1 хвилини до 24 годин, потім натисніть кнопку «Програми», щоб вибрати програму приготування.

Кип'ятіння

- ✓ Натисніть кнопку «Кип'ятіння».
- ✓ Тут потужність не можна регулювати. Потужність за замовчуванням становить 2000 Вт.
- ✓ Натисніть кнопку «Таймер/Відтермінування старту» та встановіть час вимкнення приготування за допомогою кнопок «+» та «-».
Час приготування можна встановити від 15 хв до 30 хв.
- ✓ Натисніть кнопку «Таймер/Відтермінування старту» та встановіть час початку приготування за допомогою значків «+» та «-».
Час початку приготування можна встановити від 1 хвилини до 24 годин, потім натисніть кнопку «Програми», щоб вибрати програму приготування.

Каша

- ✓ Натисніть кнопку «Каша».
- ✓ Тут потужність не можна регулювати. Потужність за замовчуванням становить 1800 Вт.
- ✓ Натисніть кнопку «Таймер/Відтермінування старт» та встановіть час початку приготування за допомогою значків «+» та «-».
Час початку приготування можна встановити від 1 хвилини до 24 годин, потім натисніть кнопку «Програми», щоб вибрати програму приготування.

Суп

- ✓ Натисніть кнопку «Суп».
- ✓ Натисніть кнопку «+» та «-», щоб відрегулювати потужність від 600 Вт до 2000 Вт.
Потужність за замовчуванням становить 1200 Вт, рівень потужності 600-800-1000-1200-1400-1600-1800-2000 Вт.
- ✓ Натисніть кнопку "Таймер/Відтермінування старту" та встановіть час вимкнення приготування за допомогою кнопок «+» та «-».
Час приготування можна встановити від 1 хв до 3 годин.

Підігрів

- ✓ Натисніть кнопку «Підігрів».
- ✓ Тут температуру не можна регулювати. Температура за замовчуванням становить 60 °С.
- ✓ Натисніть кнопку «Таймер/Відтермінування старту» та встановіть час вимкнення приготування за допомогою кнопок «+» та «-».
Час приготування можна встановити від 15 хв до 3 години.
- ✓ Натисніть кнопку «Таймер/Відтермінування старт» та встановіть час початку приготування за допомогою значків «+» та «-».
Час початку приготування можна встановити від 1 хвилини до 24 годин, потім натисніть кнопку «Програми», щоб вибрати програму приготування.

Індукційна плита оснащена захистом від перегріву.

Якщо ваша панель перегрілася (порожня каструля або сковорода), прозвучить тривалий звуковий сигнал.

Через кілька хвилин функція приготування автоматично відключиться. Зачекайте поки охолонить панель, та можете продовжити використання. Завжди вимикайте прилад перед тим, як прибрати каструлю або сковороду.

Кнопка регулювання «+/-»

Натисніть «+», щоб збільшити потужність або температуру до більш високого рівня. Під час установки таймера натисніть «+», щоб збільшити час приготування.

Натисніть «-», щоб знизити потужність або температуру до більш низького рівня. Під час налаштування таймера натискання «-» може скоротити час приготування.

Зверніть увагу:

1. Ви не можете встановити відлік часу і не можете налаштувати потужність і температуру для автоматичних режимів приготування.
2. Для інших режимів приготування доступні регулювання потужності або температури.
3. Захист від перегріву: пристрій обладнаний захистом від перегріву. Якщо каструля або сковорода занадто нагріються, прилад вимкнеться автоматично, зумер може подати сигнал тривоги. В цьому випадку зачекайте кілька хвилин, поки охолоне. Після цього можна продовжити використання.
4. Цей пристрій може нагріватися під час використання. Не торкайтеся поверхні.

УВАГА: Наведений вище перелік елементів плити може відрізнятись залежно від моделі. Виробник зберігає за собою право змінювати дизайн та технічні характеристики пристрою, які не впливають на експлуатаційні показники якості, без попереднього повідомлення.

Зображення, використані в даній інструкції з експлуатації, надано виключно для довідки, а фактичний вигляд виробу може відрізнятись залежно від моделі.



ТАБЛИЦА КОДІВ ПОМИЛОК

Код помилки	Причина	Пропоноване рішення
E0	Відсутня каструля / skovoroda; невідповідний посуд	Використовуйте сумісний кухонний посуд
E1	Занадто низька напруга	Відключіть пристрій, зачекайте приблизно 2 хв. і знову підключіть пристрій
E2	Занадто висока напруга	Відключіть пристрій, зачекайте приблизно 2 хв. і знову підключіть пристрій
E3	Пошкоджений датчик температури	Зверніться до виробника або авторизованого сервісного центру
E4	Температура більше ніж 120°C	Перевірте отвори виходу повітря, приборіть з отворів зайві предмети та перевірте вентилятор, перезапустіть пристрій
E5	Пошкоджено охолоджуючий або витяжний вентилятор	Зверніться до виробника або авторизованого сервісного центру;
E6	Датчик температури не підключено або коротко замкнуто	Зверніться до виробника або авторизованого сервісного центру;
E7	Вихід з ладу термістора	Зверніться до виробника або авторизованого сервісного центру;

ОЧИЩЕННЯ

- ✓ Перед чищенням вимкніть прилад від мережі і почекайте, поки він охолоне.
- ✓ Протирайте корпус тільки вологою тканиною або губкою.
- ✓ Не чистіть за допомогою абразивної або сталевий губки, так як це може пошкодити зовнішнє покриття.
- ✓ Керамічна пластина також може бути очищена вологою тканиною або губкою. Використовуйте наявні у продажу спеціальні засоби для чищення скло-керамічних плит і індукційних панелей, для видалення стійких плям або знебарвлення на плиті, а також в разі потреби губку з нержавіючої сталі.
- ✓ Не занурюйте прилад в воду або будь-яку іншу рідину.

УТИЛІЗАЦІЯ ВИКОРИСТАНИХ ПРИЛАДІВ



Відходи електричного та електронного обладнання не слід утилізувати разом із побутовим сміттям. Старі прилади мають бути зібрані окремо, щоб оптимізувати утилізацію приладів і утилізацію матеріалів, які в них містяться, та знизити вплив на здоров'я людини і навколишнє середовище.

Символ сміттевого відра використовується на всіх продуктах, щоб нагадати про зобов'язання по роздільному збору. Споживачі повинні зв'язатися зі своїми органами місцевої влади або дилером щодо кроків, яким необхідно слідувати для утилізації їх старого пристрою. Якщо ви приступите до утилізації старого обладнання, обов'язково від'єднайте кабель живлення від пристрою.

НЕБЕЗПЕЧНО:

Ніколи не намагайтеся використовувати прилад, якщо на ньому є ознаки пошкодження або пошкоджений кабель живлення або вилка. У разі пошкодження шнура живлення його заміну, щоб уникнути небезпеки, має проводити виробник, сервісна служба чи аналогічний кваліфікований персонал. Тільки кваліфіковані і уповноважені особи мають право проводити ремонт вашого приладу. Будь-який ремонт, який не відповідає стандартам, може значно підвищити рівень ризику для користувача!

Дефект в результаті неправильного поводження, погіршення якості або спроби ремонту третіми особами анулює гарантію на виріб. Це також стосується нормального зносу частин приладу.

ВАЖЛИВО!

Ми рекомендуємо вам зберігати оригінальне пакування від вашого приладу, щонайменше на період дії гарантії. Ви не зможете скористуватися гарантійними зобов'язаннями без оригінального пакування.