


Hölmer

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ



КАВОМОЛКА НГС-003W



Шановні покупці!
Дуже ВДЯЧНІ Вам за покупку кавомолки Hölmer!

Ми щиро віримо у те, що впродовж багатьох років Ви будете отримувати справжнє задоволення від функцій і можливостей цього виробу!

Перед початком експлуатації, будь ласка, уважно прочитайте дану інструкцію, яка у простій і зрозумілій формі описує та роз'яснює усі функції, та збережіть її на майбутнє.

ТЕХНІЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: HGC-003W
Напруга: 220-240 В
Потужність: 200 Вт
Механізм подрібнення: леза з нерж. сталі
Ємність контейнера: 60 г
Матеріал корпусу: пластик
Захист від перегріву
Довжина дроту: 80 см
Вага брутто/нетто: 0,66/0,59 кг
Розмір: 97x97x180 мм
Розмір упаковки: 102x102x185 мм

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

При використанні електричних пристріїв дотримуйтесь наступних правил безпеки.

1. Уважно прочитайте інструкцію.
2. Перед використанням пристрію переконайтесь, щоб напруга розетки співпадала з напругою, зазначеною на пристрії.
3. Пристрій не призначений для використання дітьми та особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, крім випадків, коли здійснюється контроль іншими особами, відповідальними за їх безпеку. Не дозволяйте дітям грatisя з пристрієм.
4. Встановіть пристрій на плоску та стійку поверхню, не ставте його біля газових плит або інших гарячих поверхонь.
5. Щоб уникнути ураження електричним струмом не занурюйте шнур, вилку або сам пристрій у воду або іншу рідину.
6. Відключайте пристрій від мережі, якщо довго ним не користуєтесь, а також перед чищенням.
7. Не користуйтесь пристрієм, якщо пошкоджений шнур живлення або штепсельна вилка, а також, якщо пошкоджений сам пристрій. Не розбирайте та не лагодіть пристрій самостійно. Віднесіть його до сервісного центру для ремонту.
8. Використовуйте пристрій тільки з метою, зазначеною у даній інструкції. Використовуйте пристрій тільки в побутових цілях. Пристрій не призначений для використання в комерційних цілях та поза приміщенням.
9. Пристрій не розрахований на тривалу безперервну роботу. Рекомендований час безперервної роботи - 1 хвилина. Якщо Вам необхідно перемолоти велику кількість кавових зерен, то по закінченні однієї хвилини роботи пристрію вимкніть його й дайте йому охолонути.
10. Пристрій призначений тільки для перемелювання зерен кави.
11. Ємність: даний пристрій перемелює максимум 85 г кави за один раз.
12. Не залишайте працюючий пристрій без нагляду біля дітей.
13. Не допускайте розміщення шнура на куті стола, а також його контакту з гарячою поверхнею.
14. Для переміщення пристрію не тягніть за мережевий шнур.
15. Відкривайте кришку тільки після того, як ніж перестане крутитися. Будьте обережні.
16. Після експлуатації відключіть пристрій від мережі.
17. Збережіть дану інструкцію.

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

Протріть ємність, ніж та кришку кавомолки вологою тканиною, а потім, витріть насухо. Перед експлуатацією приладу переконайтесь, що всі деталі кавомолки надійно закріплені на своїх місцях.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИЛАДУ

- Зніміть кришку. Переконайтесь, що ніж знаходитьсья на місці. Наповніть кавовими зернами ємність для перемелювання кави. Ця кавомолка здатна перемолоти 60 г кави за один раз.
- Помістіть кришку на кавомолку.
- Підключіть кавомолку до мережі.
- Притисніть кришку однією рукою, іншою рукою натисніть на кнопку та утримуйте її, поки не отримаєте бажаний результат. Відкривайте кришку тільки після того, як ніж перестане рухатися. Будьте обережні.
- Час роботи кавомолки для отримання певного ступеня помелу:
Грубий помел: 10 секунд;
Середній помел: 20 секунд;
Дрібний помел: 30-40 секунд.
- Не працюйте більше 60 секунд. Якщо бажана помел не досягається через 60 секунд безперервного використання, дайте пристрою охолонути протягом 60 секунд перед повторним запуском.
- Після завершення процесу помелу дочекайтесь повної зупинки роботи ножа кавомолки.
- Відключіть прилад від мережі. Відкрийте кришку кавомолки та витягніть порошок.

УВАГА! Щоб запобігти отримання травми, завжди дочекайтесь повної зупинки роботи ножа кавомолки перед тим, як витягнути перемелену каву!

ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

- Відключіть кавомолку від мережі.
- Протріть корпус та кришку кавомолки вологою ганчіркою.
- Протріть ємність для перемелювання кави вологою ганчіркою.
- Після очищення досуха протріть усі деталі кавомолки.
- Не використовуйте для чищення абразиви та розчинники.

Примітка: Ніколи не занурюйте кавомолку у воду.

Зберігання, транспортування, ресурс, утилізація

Пристрій рекомендується зберігати в складських або домашніх умовах і при необхідності транспортувати будь-яким видом цивільного транспорту в наявній індивідуальній споживчій тарі. Місце зберігання (транспортування) повинно бути недоступним для потрапляння вологи, прямого сонячного світла й повинно виключати можливість механічних пошкоджень. Пристрій рекомендується зберігати при температурі від 0 ° С до 40 ° С, вологості - від 30% до 80%. Пристрій не містить шкідливих матеріалів і безпечний при експлуатації й утилізації (крім спалювання в непристосованих умовах). Даний пристрій не можна утилізувати разом з іншими побутовими відходами після закінчення терміну служби. Щоб уникнути виникнення негативного впливу на навколошнє середовище або здоров'я людини, необхідно виконувати вимоги по утилізації даного пристрою. Здайте пристрій у спеціалізований пункт або зверніться до продавця, у якого був придбаний даний пристрій. Комpetентні люди відправлять даний пристрій на безпечну для навколошнього середовища переробку.