

EISEN**ПОСІБНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ****РУЧНИЙ БЛЕНДЕР****EBSS-211SS/EBSS-212SC****EBSS-311SS/EBSS-312SW****Будь ласка, уважно прочитайте і збережіть інструкцію.****Використання приладу****Ручний блендер**

Ручний блендер призначений для:

- змішування рідин, наприклад: молочних продуктів, соусів, фруктових соків, супів, чаїв та коктейлів.
 - перемішування м'яких продуктів
 - приготування пюре з відварених продуктів, наприклад, для приготування дитячого харчування.
1. Приєднайте корпус ножа до корпусу двигуна.
 2. Повністю опустіть захисні кожухи ножів в інгредієнти для перемішування.
 3. Натисніть кнопку нормальної швидкості або турбо-кнопку для увімкнення приладу.
 4. Повільно переміщуйте прилад вгору-вниз та водіть його в чаші по колу для перемішування інгредієнтів.

Подрібновач

Примітка: Подрібновач призначений для подрібнення таких продуктів, як горіхи, м'ясо, цибуля, сир, варені яйця, часник, зелені, сухий хліб, тощо.

Увага: Лева дуже гострі! Будьте дуже обережні при поводженні з лезами. Будьте особливо обережні при видавленні лез з чаші подрібнювача, коли ви спорожнюєте чашу подрібнювача та очищате її.

1. Розташуйте леза подрібнювача всередині чаші подрібнювача.
2. Покладіть інгредієнти в чашу подрібнювача.
3. Встановіть муфту подрібнювача на чашу подрібнювача.
4. Закріпіть блок двигуна на чаші подрібнювача.
5. Натисніть кнопку нормальної швидкості або турбо-кнопку для увімкнення приладу.

Якщо інгредієнти прилипають до стінок чаші додайте трохи рідини, або зніміть їх за допомогою лопатки.

Завжди давайте приладу охолонути після подрібнення м'яса.**Вінчик**

Вінчик розроблено для збивання вершків, яєчних білків, десертів, тощо.

1. Під'єднайте вінчик до сполучної муфти.
2. Під'єднайте сполучну муфту до блоку двигуна.
3. Помістіть інгредієнти у велику глибоку склянку.
4. Повністю занурте вінчик у інгредієнти. Щоб запобігти розбризкуванню, починайте збивання на нормальній швидкості.

Догляд та очищення

- Не занурюйте блок двигуна та вінчик у воду.
- Вимкніть прилад з електромережі перед очищенням.
- Від'єднайте всі частини блендера.
- Протріть блок двигуна та вінчик вологою ганчіркою.
- Очистіть склянку, чашу, блок леза, муфту блока леза та вінчик в посудомийній машині або в теплій воді з додаванням миючого засобу.
- Висушіть та складіть деталі для подальшого використання.

Шановний клієнте!

Ми вдячні Вам за Ваш вибір продукції компанії EISEN. Маємо надію, що і в майбутньому Ви обиратимете техніку нашої компанії.

Для повноцінного використання цього виробу, будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію. Особливо зверніть увагу на розділ «Правила безпеки». Неважке використання та догляд за приладом дуже важливі як для Вашої безпеки, так і для безпеки інших людей, що будуть використовувати виріб. Будь ласка, збережіть цю інструкцію на випадок виникнення питань у майбутньому. Бажаємо Вам приємного використання ручного блендера EISEN.

Модель	EBSS-211SS	EBSS-212SC	EBSS-311SS	EBSS-312SW
Фото				
Номинальная мощность	220-240 Вт	220-240 Вт	220-240 Вт	220-240 Вт
Номинальная частота	50/60 Гц	50/60 Гц	50/60 Гц	50/60 Гц
Максимальная мощность	1200 Вт	1200 Вт	1200 Вт	1200 Вт
Управление	Ручное	Ручное	Ручное	Ручное
Положительный час безперервної роботи	30 сек	30 сек	30 сек	30 сек
Разрешенный час перерыва між циклами роботи	1 хв	1 хв	1 хв	1 хв
Тип	Заглибний	Заглибний	Заглибний	Заглибний
Регіон швидкості	2 основних швидкісних режими з ступінчастим регулюванням			
Матеріал корпусу	Нержавіюча сталь/пластик	Нержавіюча сталь/пластик	Нержавіюча сталь/пластик	Нержавіюча сталь/пластик
Матеріал ніжів блендера	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь
Матеріал леза	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь
CEE норматив роботи	+	+	+	+
Захист від перегріву	+	+	+	+
Довжина кабелю	1 м	1 м	1 м	1 м
	Комплектація			
Блендер	+	+	+	+
Вінчик для збивання	+	+	+	+
Муфта-подрібнювач	-	+	-	-
Нож для подрібнення	+	+	+	+
Чаша подрібнювача	+	+	+	+
Місткість чаші для подрібнення	500 мл	500 мл	500 мл	-
Мірний стакан	-	600 мл (з кришкою)	600 мл (з кришкою)	600 мл (з кришкою)
	Наклад			
Нож блендера з ножом	+	+	+	+
Нож для подрібнення	+	+	+	+
Винчик для збивання	+	+	+	+
Розмір упаковки	190x130x210 мм	190x130x210 мм	228x129x240 мм	190x130x210 мм

**Примітка:** Зображення, наведені в цій інструкції і наявні на упаковці виробу, можуть відрізнятися від тих, що поставляються в комплекті.**УВАГА!**

- Перед включенням приладу переконайтеся, що напруга у вашому будинку відповідає напрузі, що зазначена на пристрої.
- Не використовуйте прилад, якщо шнур живлення, електрична вилка чи інші деталі блендера пошкоджені.
- Якщо пошкоджено шнур живлення, він має бути замінений виробником, авторизованим сервісним центром чи кваліфікованим робітником, щоб уникнути небезпеки.
- Завжди вимикайте прилад з джерела живлення, перед його розбиранням, збиранням, очищенням чи зміною компонентів.
- Ніколи не занурюйте блок двигуна в воду чи будь-яку іншу рідину та не промивайте його під протіною водою. Для очищення блоку двигуна використовуйте лише вологу ганчірку.
- Ніколи не залишайте прилад без нагляду.
- Прилад призначено виключно для домашнього використання.
- Цей прилад не призначено для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями, або з браком досвіду чи знань, якщо вони не знаходяться під наглядом особи, що відповідає за їх безпеку.
- Необхідно стежити за дльми, щоб вони не гралися з приладом.
- Ніколи не торкайтеся ножів, коли прилад підключений до електромережі. Ножі дуже гострі.
- Якщо ножи заклинять, вимкніть пристрій з електромережі, перш ніж видаляти продукти, що блокують обертання лез.
- Не перенавантажуйте прилад, поклавши занадто багато їжі до чаші та безперервно працюючи блендером довше ніж 30 секунд.

Підготовка до використання

- Ретельно очистіть деталі, що вступають в контакт з харчовими продуктами, перш ніж використовувати прилад вперше.
- Перш ніж обробляти гарячі інгредієнти, дайте їм охолонути (максимальна температура 60 °C).
- Протріть великі інгредієнти на шматки розміром, близько, 2 см, перш ніж обробляти їх.
- Правильно зберіть прилад, перш ніж вмикати його в електромережу.

Навіюакише середовище

Значення етикетки перекресленого смітника:
Не викидайте електроприлади як несортовані побутові відходи, а використовуйте спеціальні пункти збору.
Зверніться до місцевого уповноваженого органу для отримання інформації щодо наявних пунктів збору електроприладів.
Якщо електроприлади вивозяться на сміттєзвалища, небезпечні речовини можуть просочитися в ґрунтові води та потрапити до харчового ланцюга, спричинявши ушкодження здоров'я та благополуччю.

Виробник: Нінгбо Хайтєнь Холдінг Груп Ко., Лтд., №16, Леян 72 Венчєнью Роад, Цзян Бей Дістркт, Нінгбо, Китай

Постачальник:
ТОВ "НВО "Ромсат"
Юридична та поштова адреса:
проспект Оболонський, Будинок 32-Б, офіс 402,
м.Київ, 04214, Україна.

Уважно прочитайте інструкцію перед першим використанням приладу: неправильне використання приладу звільняє виробника від будь-якої відповідальності.

- Наглядайте за дітьми і не дозволяйте їм грати із приладом.
- Цей пристрій не призначений для використання особами (в тому числі дітьми) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, або з недостатнім досвідом чи знаннями, за винятком випадків, коли вони знаходяться під наглядом або проінструктовані стосовно використання пристрою особою, відповідальною за їхню безпеку.
- Зберігайте пристрій та його шнур в недоступному місці для дітей віком до 8 років.
- Цей пристрій можна використовувати особам з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, або з недостатнім досвідом чи знаннями, за умови, що вони знаходяться під наглядом або отримали інструкції щодо безпечного використання пристрою, та усвідомлюють небезпеку.

Діти не повинні використовувати пристрій в якості іграшки.

- Цей пристрій можна використовувати дітям, яким виповнилося 8 років, за умови, що вони перебувають під наглядом дорослого, або отримали інструкції про те, як безпечно ним користуватись та усвідомлюють рівень потенційної небезпеки.

Очищення та догляд за пристроєм може проводитись дітьми, яким виповнилося 8 років за умови, що вони перебувають під наглядом дорослої особи.