



Модель: SP200

Посібник користувача

Технічні характеристики:	
Модель:	SP200
Максимальна потужність (Pm)	200Вт
Ламінування сонячної батареї:	ЕТФЕ
ККД батареї:	До 23,4%
Напруга при максимальній потужності (Vmр):	20,5В
Струм при максимальній потужності (Imр):	9,7А
Напруга розімкнутого ланцюга (Voc):	26,1В
Струм короткого замикання (Isc):	10,3А
Робоча температура:	-10°C ~ +65°C
Найоптимальніша робоча температура:	+25°C
Складена кількість:	4
Розмір (у розкладеному вигляді):	590*2265 мм/ 23,2*89,2 дюймів
Розмір (у складеному вигляді):	590*630 мм/ 23,2*24,8 дюймів
Вага:	7,3 кг/16,1 фунтів
Гарантія:	24 місяців

Інформація з техніки безпеки:

- Не згинайте сонячну панель.
- Не замочуйте сонячну панель у воді чи будь-якій іншій рідині.
- Не використовуйте та не зберігайте цю сонячну панель поблизу вогню або нагрівача.
- Не дряпайте сонячну панель гострими предметами.
- Не розбирайте сонячну панель самостійно.
- Не наносьте корозійні речовини на цю сонячну панель.
- Під час використання панелей переконайтесь, що тінь від дерев, будівель та будь-яких інших перешкод не блокує сонячне світло.
- Не використовуйте цей виріб в якості іграшки.
- Зверніть увагу, що сонячну панель можна пошкодити внаслідок падіння або удару.
- Під час підзарядки тримайте свою портативну електростанцію подалі від тепла та прямих сонячних променів, щоб продовжити термін її служби.



Гарантія:

Гарантія 24 місяці та технічна підтримка протягом усього терміну експлуатації.

FAQ (Часті запитання)

Запитання: Сумісність сонячної панелі.

Наразі сумісно з наведеними нижче моделями, але не обмежуючись ними:

- AC30S (300 Вт·год)
- AC50S (500 Вт·год)
- EB55 (537 Вт·год)
- EB70 (716 Вт·год)
- EB150 (1500 Вт·год)
- EB240 (2400 Вт·год)
- AC200/AC200P/AC200Max/AC300

Порада: Щоб підтвердити сумісність сонячної панелі з пристроями сторонніх виробників, зверніться до продавця.

Запитання: Які фактори можуть вплинути на коефіцієнт перетворення сонячної енергії?

- Погодні умови.
- Температура робочого середовища.
- Довжина сонячних панелей.
- Кут від панелей до сонячного світла.

Як визначити кількість панелей, необхідних для підзарядки?

- Вихідна потужність сонячних панелей повинна відповідати рекомендованій напрузі.
- Максимальна напруга розімкнутого ланцюга не може перевищувати максимальну вхідну напругу електростанції.
- Валовий вихідний струм сонячних панелей має бути між рекомендованою робочою напругою.

Використовуючи декілька сонячних панелей, з'єднаних послідовно або паралельно, переконайтесь, що накопичена максимальна напруга та струм сонячних панелей не перевищують максимальну напругу та струм електростанції.

Запитання: Чи панель водонепроникна?

Щоб максимізувати термін служби сонячної панелі, не намочуйте її та не замочуйте сонячну панель у воді.

Зв'яжіться з нами

Якщо у вас виникли запитання або у вас є запит на заміну чи повернення грошей за дефектний виріб, будь ласка, напишіть нам. Ми повернемо вам максимально швидше.

Для отримання додаткової інформації, будь ласка відвідайте наш веб-сайт або напишіть нам на електронну пошту:

www.bluettipower.com
service@bluettipower.com