

Höltner

ПИЛОСОС / ПЫЛЕСОС

Інструкція з експлуатації
Инструкция по эксплуатации

HVC-190 ECO Cyclone



**Дякуємо за ваш вибір!
Благодарим за ваш выбор!**

Ми вітаємо Вас з вдалим вибором!

Ви стали користувачем продукції торгової марки «Hölmex», яка відрізняється прогресивним дизайном і гарною якістю виконання. Ми сподіваємося, що наша продукція стане Вашим супутником на довгі роки. Перед початком експлуатації пристрію уважно прочитайте цю інструкцію, в якій міститься важлива інформація, що стосується Вашої безпеки, а також рекомендації по правильному використанню пристрію і догляду за ним.

Збережіть інструкцію разом з гарантійним талоном, касовим чеком, по можливості з картонною коробкою і пакувальним матеріалом.

З повним асортиментом ТМ "Hölmex" Ви можете ознайомитися на нашій сторінці в Facebook @ holmer.ua

Не піддавайте пристрій різким перепадам температур. Різка зміна температури (наприклад, внесення пристрою з морозу в тепле приміщення) може викликати конденсацію вологи всередині пристрію та порушити його працездатність при включенні.

Пристрій повинен відстоятися в теплому приміщенні не менше 1,5 годин. Введення пристрію в експлуатацію після транспортування проводити не раніше, ніж через 1,5 години після внесення його в приміщення.

ОПИС



1. Гнучкий шланг
2. Телескопічна трубка
3. Щітка для підлоги
4. Регулятор підлога / килимове покриття
5. Ручка пилозбирника
6. Ручка для переміщення
7. Кнопка живлення
8. Кнопка змотування шнура
9. Пилозбирник
10. Колесико

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

Уважно прочитайте дану інструкцію з експлуатації перед використанням пристрію. Перед включенням пристрію в мережу перевірте, чи відповідає напруга, зазначена на пристрії, мережевої напруги. Пристрій слід включати в заземлену розетку.

Не використовуйте пилосос поза приміщенням або для збирання рідини. Не торкайтесь штепсельної вилки і корпусу пристрію вологими / мокрими руками.

Слідкуйте, щоб повітрезабірний / повітревипускний отвори не були заблоковані (предметами одягу, волоссям і т. д.). Так як це може знищити потужність всмоктування.

Вимкніть пилосос за допомогою кнопки живлення, перед тим як відключати його від мережі. Вимикайте пилосос відразу після експлуатації.

Використання пилососа дітьми заборонено.

Щоб уникнути небезпечної ситуації, якщо шнур живлення пошкоджений, його необхідно замінити в авторизованому сервісному центрі. Використання пошкодженого пристрію заборонено. Зверніться в авторизований сервісний центр для кваліфікованого огляду і ремонту.

Пристрій не призначений для використання особами з обмеженими фізичними, чутливими або розумовими здібностями, а також особами, що не мають досвіду і знань, якщо вони не знаходяться під наглядом або не отримали інструкції з використання пристрію від особи, відповіальної за їх безпеку. Діти повинні знаходитися під наглядом для впевненості в тому, що вони не грають з пристрієм.

1. Не тягніть за шнур живлення або корпус пилососа, відключаючи його від мережі - тягніть за штепсельну вилку.



2. Не ставте пилосос на шнур живлення



3. Не використовуйте пилосос для прибирання тліючих сірників, недопалків або попелу



4. Не ставте пилосос біля джерел тепла



5. Не користуйтесь пилососом на вологих / мокрих поверхнях



6. Не використовуйте пилосос для прибирання голок, кнопок, цвяхів та інших гострих предметів



ЗБІРКА ПИЛОСОСА

Завжди виймайте штепсельну вилку з розетки перед установкою або зняттям аксесуарів! Установка гнучкого шланга. Вставте гнучкий шланг в повітрезабірний отвір на пилососі. Для цього змістіть кришку отвору, вставте шланг і злегка натисніть, зафіксувавши його на місці.



Зняття гнучкого шланга. Щоб зняти гнучкий шланг, натисніть на кнопки, розташовані на кінці шланга, і вийміть його з отвору.

Установка телескопічної трубки і аксесуарів



ВКАЗІВКИ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Перед тим, як користуватися пристроєм, ви-йміть шнур живлення і вставте штепсель в роз-єтку. Жовта відмітка на шнурі живлення вказує ідеальну довжину для відмотування шнура. Не відмотуйте шнур на довжину, що перевищує ЧЕРВОНУ позначку.



Щоб змотати мережевий шнур, натисніть кнопку змотування шнура, притримуючи і направляючи шнур рукою щоб уникнути не правильного змотування дроту. Якщо шнур повністю не змотався, відтяніть його трохи і знову натисніть кнопку автоматичного змотування шнура. Натисніть на кнопку вимкнення пилососа.




ВИКОРИСТАННЯ НАСАДОК

Комбінована насадка підлога / килиму
Пол. 1: щетина висунута, для підлоги



Пол. 2: щетина захована, для килимових по-криттів



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потужність: 900 Вт

Клас енергоефективності: А

Живлення: мережа змінного струму 220 В, 50 Гц

Потужність всмоктування: ≥ 240 Вт

Рівень шуму, дБ: 79

Об'єм пилозбирника, л: 3

Тип прибирання: Сухе

Регулювання потужності: На корпусі

Довжина шнура: 3,5 м

Вага брутто/нетто: 5,2/4,4 кг

Розміри: 395x305x300 мм

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Пилосос

Гнучкий шланг

Сталева телескопічна трубка

Щітка для підлоги та килимів

Насадка 2 в 1 для меблів/щілинна

HEPA фільтр (миючий)

Губчатий фільтр

Щілинна насадка

Призначена для прибирання важкодоступних місць (батареї, пінтуса, кути приміщення тощо)




ПІСЛЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Встановіть щітку для підлоги на спеціальній підставці на корпусі пилососа.

Маленька щітка

Використовується для прибирання меблів, книжкових полиць, штор, абажурів і т.д.



ОЧИЩЕННЯ ПИЛОЗБІРНИКА

1. Вийнявши гнучкий шланг з повітрезабірного отвору, натисніть кнопку витягання пилозбирника і зніміть його з корпусу пилососа.

2. Висипте сміття, натиснувши кнопку на підставі пилозбирника.

3. Відкрийте кришку пилозбирника, вийміть HEPA-фільтр і очистіть його.

4. Очіщайте циклонний фільтр по мірі забруднення, встановіть його на місце після очистки.

УВАГА


Для ефективного прибирання регулярно очищайте щітку для підлоги




Функція видування (додаткова функція)

Ви можете використовувати функцію видування, вставивши гнучкий шланг в повітревипускний отвір (попередньо знявши повітревипускну решітку). Ця функція рекомендується для прибирання опалого листя, конфетті і т. д.

УВАГА: функція видування є додатковою нестандартною функцією пилососа. Тому використовуйте дану функцію протягом короткого проміжку часу для кожного застосування. Гнучкий шланг і ручка дуже сильно нагріваються після тривалого використання функції видування, тому вимкніть пилосос після декількох хвилин експлуатації та повторно увімкніть його, почекавши, поки шланг і ручка повністю охолонуть



Кнопка вимання пилозбирника



УТИЛІЗАЦІЯ ПРИЛАДУ



Цей значок означає, що продукт треба утилізувати згідно міжнародних правил утилізації електричних приладів (WEEE).

За більшою інформацією, будь-ласка звертайтесь до місцевих сервісних органів.

Виробник гарантує, що Пилосос HVCC-1701, надалі пилосос, не має дефектів, пов'язаних з його виробництвом. На пилосос встановлюється гарантійний термін, який обчислюється з моменту продажу пилососа і складає 12 місяців. Термін експлуатації пилососа становить 5 років, з дня його покупки. Терміни виконання ремонту відповідають нормам чинного законодавства України.

В гарантійне обслуговування входить безкоштовний ремонт або заміна елементів пилососа, що вийшли з ладу, на території уповноваженого сервісного центру протягом усього гарантійного терміну за умови правильної експлуатації. У разі неможливості провести ремонт здійснюється безкоштовна заміна пилососа організацією-продавцем на такий же або аналогічний за параметрами (при наявності письмового висновку сервісного центру про неможливість ремонту).

Підставою для гарантійного ремонту є наявність правильно заповненого гарантійного талона з обов'язковим зазначенням дати продажу з печаткою організації-продавця, підписами представника продавця та покупця. Гарантійні зобов'язання не поширюються на додаткове приладдя, що йде в комплекті пилососа: з'єднувальні трубки, шнур живлення, гнучкий шланг та комплектуючі елементи.

Виробник також знімає з себе відповідальність за можливу шкоду прямо або побічно нанесену пилососом людям, домашнім тваринам чи майну у разі якщо це сталося в результаті використання пилососа не за призначенням, недотримання правил та умов експлуатації, установки чи зберігання, навмисних або необережних дій споживача чи третіх осіб.